

IQOS
ILUMA i



Това е символът за предупреждение за безопасност. Използва се, за да ви предупреди за потенциални опасности от физически наранявания.

БЪЛГАРСКИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДИ УПОТРЕБА, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ.

Тези предупреждения и инструкции за безопасност не могат да покрият всички възможни обстоятелства, които биха могли да възникнат, и потребителите трябва да проявяват повишено внимание и грижа при употреба.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ, ТЪЙ КАТО ТЕ СЪДЪРЖАТ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ.

Тези инструкции за безопасност са приложими за IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™

Вижте www.iqos.com за актуализации на тези предупреждения и инструкции за безопасност.

**ПОТРЕБИТЕЛИ, ЗА КОИТО ПРОДУКТИТЕ СА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ**

- IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™
и стиковите SMARTCORE STICKS™ ca

- предназначени само за пълнолетни лица.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ и стиковите SMARTCORE STICKS™ са предназначени за пълнолетни лица, които така или иначе биха продължили да употребяват тютюн или изделия, съдържащи никотин.
 - Деца и юноши никога не трябва да използват IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ или стиковите SMARTCORE STICKS™ при каквито и да било обстоятелства.
 - Този продукт не трябва да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчен опит и знания, които могат да доведат до неразбиране на рисковете относно употребата.

ТЮТЮН И НИКОТИН

- Стиковете SMARTCORE STICKS™ съдържат никотин, който води до пристрастяване.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ и стиковите SMARTCORE STICKS™ не са продукти без риск. Най-добрият начин да се намалят рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и никотин, е пълният отказ от употребата на тютюн и никотин.
- Някои потребители може да получат нежелани реакции, включително: болки в корема, болки в гърдите, усещане за задушаване, кашлица, затруднено дишане, замаяване, сухота в устата, сухота в гърлото, гингивит, главоболие, неразположение, запушен нос, гадене, дразнене в устата, сърцебиене, дразнене в гърлото и повръщане.
- Продуктите, съдържащи никотин, не трябва да се употребяват от хора, които имат или са изложени на риск от сърдечно-съдови заболявания, диабет, епилепсия, или получават припадъци.
- Продукти, съдържащи никотин, не следва да се употребяват по време на бременност или кърмене. Ако сте бременна, кърмите или смятате, че може да сте бременна, трябва да се откажете напълно от употребата на тютюн и продукти, съдържащи никотин.
- Прекратяването на тютюнопушенето или преминаването към IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ със стиковите SMARTCORE STICKS™, или други продукти, съдържащи никотин, може да изисква промяна на дозировката на определени лекарства (напр. теофилин, клозапин, ропинирол).
- Ако имате въпроси дали може да използвате IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ със

стиките SMARTCORE STICKS™, с оглед на съществуващото ви здравно състояние, трябва да се консултирате със здравен специалист.

⚠ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РИСК ОТ ЗАДАВЯНЕ, ПОГЛЪЩАНЕ И ОПАСНОСТ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

- Винаги съхранявайте IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ и стиките SMARTCORE STICKS™ на място, недостъпно за деца и домашни любимци.
- ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ – IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™ устройства, аксесоари и стиките SMARTCORE STICKS™ съдържат малки части.
- Стиките SMARTCORE STICKS™ съдържат метални части с остри ръбове.
- ОПАСНОСТ ОТ ПОГЛЪЩАНЕ
 - При поглъщане, SMARTCORE STICKS™ могат да причинят сериозни наранявания на вътрешните органи, защото съдържат малки метални части с остри ръбове.
 - Поглъщането на стикове SMARTCORE STICKS™ може да причини интоксикация с никотин.
 - В случай на поглъщане на стикове SMARTCORE STICKS™, незабавно потърсете медицинска помощ.
- ОПАСНОСТ ПРИ ПОЛЗВАНЕ – Не разглобявайте стиките SMARTCORE STICKS™, тъй като те съдържат малки метални части с остри ръбове. Винаги изхвърляйте стиките SMARTCORE STICKS™ в указаните за това места, веднага след като се охладят.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОНИКАТА И БАТЕРИЯТА

Рискове, свързани с електрониката

Неспазването на тези Предупреждения и инструкции за безопасност може да доведе до пожар, експлозия, електрически удар, нараняване или вреда на вас, околните около вас, продукта или друго имущество:

- продуктите IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ трябва да се употребяват само от потребители, за които продуктите са предназначени.
- Не употребявайте IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™, на места, където ползването на електронни устройства е забранено.

- Не зареждайте и не употребявайте IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™, или аксесоари, ако видимо си личи, че са повредени, отваряни или счупени.
- Не употребявайте IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™, ако има признаци на теч на батерията.
- Зареждайте IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™ само на закрито, както е посочено със символа , като използвате одобрен от производителя кабел за зареждане (включен е в комплекта) и сертифициран захранващ адаптер (който трябва да е от доверен източник). Не използвайте аксесоари, които не са одобрени от производителя.
- Този продукт трябва да се зарежда само като се използва безопасно свърхниско напрежение с помощта на 5V; 2A захранващ адаптер. За подробности вижте раздела “Технически данни” на настоящите предупреждения и инструкции за безопасност.
- Не използвайте, не зареждайте и не съхранявайте IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ на места с висока температура (като например в автомобил през лятото или в близост до източници на топлина като радиатори, или печки).
- Не използвайте IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ там, където има запалими материали, течности и газове.
- Не потапяйте и не поставяйте IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ захранващия адаптер и кабела за зареждане в контакт с вода и/или други течности. Не докосвайте IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ и/или неговите аксесоари, ако те се намокрят или са потопени в каквато и да било течност.
- Не почиствайте устройството с каквито и да било почистващи агенти. Почиствайте само с одобрени от производителя аксесоари или инструменти.
- Не почиствайте устройството, докато е включено.
- Почиствайте USB порта за зареждане на IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™ периодично, за да избегнете натрупването на чужди тела (като прахови частици) и проверявайте USB порта за замърсяване, преди да използвате USB кабела.
- Използвайте внимателно. Пазете IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ от изпускане и от излагане на силни удари.
- Този продукт не съдържа части, които да се ремонтират или поддържат от самия

потребител. Не правете опити да отваряте, модифицирате, ремонтирате или демонтирате компонентите на IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™, или да подменяте някой от компонентите или батериите.

- Джобното зарядно устройство и холдърът IQOS ILUMA i™ PRIME™ не са съвместими с предишните поколения IQOS (IQOS 3 DUO™ или по-стари модели). Не се опитвайте да зареждате IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ холдъра в джобно зарядно от предишните модели IQOS. Не се опитвайте да зареждате холдъра на предишни модели на IQOS в IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ джобно зарядно устройство.
- Не използвайте този продукт, ако е бил изложен на много ниски или много високи температури, както и на висока влажност.
- Не докосвайте IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ и/или техните аксесоари, в случай на прегряване, ако се образуват искри, при видим дим, в случай на запалване или горене. При изключване от хранящата мрежа, прилагайте повишено внимание.
- Не поставяйте предмети в нагриващата камера, различни от стиковите SMARTCORE STICKS™ или ILUMA™ Stick Remover (когато е необходимо). Уверете се, че холдърът е изключен, преди да се опитате да премахнете стиковите SMARTCORE STICKS™ с ILUMA™ Stick Remover.
- Не поставяйте метални пластини или други елементи в холдъра, докато го използвате.
- Използвайте устройството в температурния диапазон на заобикалящата го среда между >0°C и 40°C.
- Стиковете SMARTCORE STICKS™ са само за еднократна употреба с IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™.
- Стиковете SMARTCORE STICKS™ не трябва да бъдат запалвани с кибрит, запалка или друг източник на пламък.
- Не изхвърляйте IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ и/или техните аксесоари с други битови отпадъци.

Рискове, свързани с батерията

Холдърът и джобното зарядно на IQOS ILUMA i™ и на IQOS ILUMA i PRIME™ се хранват от запечатани литиево-йонни (Li-ion) батерии. При нормални условия на употреба батерията е запечатана. Ако забележите теч от батерията, следвайте инструкциите за безопасност по-долу:

- При поглъщане на течност, изтекла от батерията, незабавно потърсете лекарска помощ. Не се опитвайте да предизвикате повръщане и не консумирайте храна или напитки.
- При вдишване на пара от течност, изтекла батерия, излезте на чист въздух и незабавно потърсете лекарска помощ.
- В случай че течност, изтекла от батерията, е в контакт с кожата, измийте засегнатата област, включително ръцете, и не си докосвайте очите.
- В случай че течност, изтекла от батерията влезе в контакт с очите, незабавно промийте с чиста течаща вода в продължение на поне 15 минути и незабавно потърсете лекарска помощ.



ПРЕДПАЗЛИВОСТ

РИСКОВЕ ОТ ТЕРМИЧНО ИЗГАРЯНЕ

Неспазването на тези Предупреждения и инструкции за безопасност може да доведе до изгаряния с горещ аерозол.

- Съхранявайте IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ и стикове SMARTCORE STICKS™ на чисто, сухо и хладно място.
- Не излагайте IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ и стикове SMARTCORE STICKS™ на условия с висока влажност или пряка слънчева светлина.
- Не използвайте стикове SMARTCORE STICKS™, които са били изложени на прекомерна топлина или влага.
- Не изваждайте стикове SMARTCORE STICK™ по време на употреба.



ПРЕДПАЗЛИВОСТ

РИСКОВЕ ОТ АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ

- Използването на IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ със SMARTCORE STICKS™ може да предизвика алергична реакция, като подуване на лицето, устните, езика, венците, гърлото или тялото, затруднено дишане или хрипове.
- Спрете да използвате IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ със SMARTCORE STICKS™ и незабавно потърсете медицинска помощ, ако получите някой от горните симптоми, тъй като те могат да индикират сериозна алергична реакция.
- Някои от стикове SMARTCORE STICKS™ съдържат растителни съставки, които могат да причинят алергични реакции при някои потребители (вижте информацията на

опаковката). Не споделяйте устройствата IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ с други потребители, за да сведете до минимум риска от заразяване, което може да доведе до алергична реакция.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТИКОВЕ SMARTCORE STICKS™

- Използвайте IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™ само със стикове SMARTCORE STICKS™, които са предназначени за употреба с устройства IQOS ILUMA.
- Никога не използвайте IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ с цигари или други подобни тютюневи изделия. Това може да причини нараняване.
- Не използвайте стиковите SMARTCORE STICKS™ с предишни поколения IQOS™ устройства (IQOS 3 DUO™ както и всички други предишни модели).
- Не модифицирайте стиковите SMARTCORE STICKS™ по никакъв начин и не добавяйте никакви допълнителни вещества към SMARTCORE STICKS.™ Това може да причини нараняване.

СЪОБЩАВАНЕ ЗА НЕЖЕЛАНИ СЪБИТИЯ ИЛИ ИНЦИДЕНТИ

- Ако изпитате някакви нежелани ефекти върху здравето си при употреба на IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ и/или стиковите SMARTCORE STICKS™, консултирайте се със здравен специалист.
- Можете да съобщавате за всякакви нежелани събития или инциденти директно, като се свържете с Центъра за обслужване на клиенти (подробности можете да намерите в листовката за обслужване на клиенти и гаранция). Като съобщавате за странични ефекти, можете да помогнете за събиране на допълнителна информация за безопасността на този продукт.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Холдър:

IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™ Модел M0010
Тип батерия: Литиево-йонна акумулаторна батерия
Вход: 5V  1.6A

Джобно зарядно устройство:

IQOS ILUMA i PRIME™ Модел M0021
Тип батерия: Литиево-йонна акумулаторна батерия
Вход: 5V  2A
Bluetooth® 5.0

Джобно зарядно устройство:

IQOS ILUMA i™ Модел M0022

Тип батерия: Литиево-йонна акумулаторна батерия
Вход: 5V  2A
Bluetooth® 5.0

Не всички устройства, изброени в тези
Предупреждения и инструкции за безопасност, са
включени в този комплект.

Информация за съвместим адаптер за захранване
Модел: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25,
S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45,
S82A46

Вход: 100 V-240 V ~ 50-60 Hz 0.3 A
Изход: 5.0 V  2.0 A
Изходна мощност: 10.0 W
Средна активна ефективност: 79.0 %
Консумация на енергия без товар: <0.09 W

Използвайте с предоставения кабел за зареждане.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА IQOS ILUMA
i™ и IQOS ILUMA i PRIME™**

Валиден в целия Европейски съюз и ЕИП



Този символ върху продукта или върху
неговата опаковка показва, че този продукт
и неговите компоненти (включително
батериите) не трябва да бъдат изхвърляни
заедно в контейнери за битови отпадъци. Вместо
това е Ваша отговорност да изхвърлите излязлото
от употреба оборудване, като го предадете в
обозначен пункт за събиране и рециклиране на
излязло от употреба електронно оборудване.
Разделното събиране и рециклиране на Вашето
излязло от употреба оборудване (включително
батерии) при изхвърляне спомагат за опазването
на природните ресурси и гарантират, че
оборудването ще бъде рециклирано по начин,
който не застрашава човешкото здраве и
околната среда. Унищожаването на излязлото от
употреба оборудване като битов отпадък
(например чрез изгаряне или депониране) може
да има негативни последици върху околната
среда и човешкото здраве. За повече информация
относно това къде можете да предадете Вашето
излязло от употреба устройство за рециклиране,
моля, свържете се с местните власти, или
потърсете съвет от представителите на
търговския обект, откъдето сте закупили стоката.

**ИНСТРУКЦИИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БАТЕРИЯТА
(ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ)**

**Батериите не трябва да бъдат отстранявани
от потребителя. В края на експлоатационния
живот на продукта само оторизиран агент за**

рециклиране може безопасно да отстрани батериите, като следва следните стъпки.

Джобно зарядно IQOS ILUMA i PRIME™ (Модел M0021):

Стъпка 1: Устройството трябва да бъде разредено изцяло, преди да бъде разглобявано.

Стъпка 2: Свалете / отлепете гумената подложка от капака на джобното зарядно.

Стъпка 3: Отвийте двата винта.

Стъпка 4: Отстранете магнитния конектор с малка (приблизително 1 мм) отвертка.

Стъпка 5: Отстранете обвиващия капак с плъзгане и въртене вертикално и бавно от металния корпус.

Стъпка 6: Отстранете гумената шайба (1x) и винта на борда (1x).

Стъпка 7: Отделете всички гъвкави печатни платки (3x) и конектори (2x), за да отстраните зарядното устройство PCBA.

Стъпка 8: Отстранете двата винта на рамката и я извадете от металния корпус.

Стъпка 9: Отстранете батерията, като я наклоните нагоре и я изхвърлете съгласно местните разпоредби.

Джобно зарядно IQOS ILUMA i™ (Модел M0022):

Стъпка 1: Устройството трябва да бъде разредено изцяло, преди да бъде разглобявано.

Стъпка 2: Отворете вратичката.

Стъпка 3: Отстранете капака на вратичката с ръка.

Стъпка 4: Отстранете двата винта отгоре и отдолу.

Стъпка 5: Извадете корпуса на зарядното устройство.

Стъпка 6: Разкопчайте електронната платка (само един винт) и извадете фиксатора.

Стъпка 7: Изключете конектора на батерията на платката. Не режете проводниците на батерията.

Стъпка 8: Изключете конектора FPC на светлинния канал на платката и откачете двете каптонови ленти на батерията.

Стъпка 9: Отстранете батерията, като я наклоняте нагоре и я изхвърлите съгласно местните разпоредби.

Холдър IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™ (модел M0010):

Стъпка 1: Устройството трябва да бъде напълно разредено, преди да го разглобите.

Стъпка 2: Отворете пръстена.

- Стъпка 3: Отворете капачката на фиксатора.
Стъпка 4: Извадете уплътнителния пръстен CM (модул на бобината).
Стъпка 5: Издърпайте частите от корпуса.
Стъпка 6: Разпоете раздела на батерията от страната на PCBA и го повдигнете.
Стъпка 7: Отстранете батерията и я изхвърлете съгласно местните разпоредби.

СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКАТА

С настоящото Philip Morris Products S.A. декларира, че IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™ са в съответствие със съществените изисквания и други съответни разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Официалната декларация за съответствие може да бъде намерена на адрес: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™ работят в рамките на 2.402 – 2.480GHz честотна лента с максимална мощност, излъчвана в радиочестотна лента, под 10.0 dBm.

Това устройство е в съответствие с ограниченията за излагане на радиочестотни лимити (RF) и е оценено в съответствие с условията на излагане за преносими устройства, съгласно EN 62311:2008.

Проектирано и произведено по възлагане на Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Швейцария.



Словната марка на Bluetooth и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези марки от Philip Morris Products S.A. и нейните филиали е лицензирано. Другите търговски марки и търговски наименования принадлежат на техните собственици.

Допълнителна информация относно лиценза за фирмуера на IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™ може да бъде намерена на www.IQOS.com.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.



IQOS
ILUMA i



Αυτό είναι το
σύμβολο συναγερμού
ασφαλείας.
Χρησιμοποιείται για
να σας προειδοποιεί
για πιθανούς
κινδύνους σωματικών
τραυματισμών.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.**

Αυτές οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες ασφαλείας
δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές
καταστάσεις που μπορεί να συμβούν και οι χρήστες
πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή και σύνεση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Αυτές οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες
ασφαλείας ισχύουν για τα IQOS ILUMA i™ και
IQOS ILUMA i PRIME™.

Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.iqos.com για
τυχόν ενημερώσεις αυτών των Προειδοποιήσεων
και Οδηγιών Ασφαλείας.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

- Τα IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™ και SMARTCORE STICKS™ προορίζονται μόνο για χρήση από ενήλικες.
- Τα IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ και SMARTCORE STICKS™ προορίζονται για ενήλικες που διαφορετικά θα συνέχιζαν να χρησιμοποιούν καπνό ή προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη.
- Τα παιδιά και οι έφηβοι δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούν τα IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ή SMARTCORE STICKS™ σε καμία περίπτωση.
- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη γνώσεων, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες για να χρησιμοποιούν το προϊόν με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΤΙΝΗ

- Τα SMARTCORE STICKS™ περιέχουν νικοτίνη η οποία προκαλεί εθισμό.
- Τα IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ και SMARTCORE STICKS™ δεν είναι απαλλαγμένα από κινδύνους. Ο καλύτερος τρόπος για να μειώσετε τους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με τον καπνό και τη νικοτίνη είναι να διακόψετε εντελώς τη χρήση καπνού και νικοτίνης.
- Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να παρουσιάσουν παρενέργειες όπως: κοιλιακό άλγος, πόνο στο στήθος, αίσθημα πνιγμού, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, ζάλη, ξηροστομία, ξηρό λαιμό, ουλίτιδα, πονοκέφαλο, αδιαθεσία, ρινική συμφόρηση, ναυτία, ερεθισμό του στόματος, ταχυπαλμίες, ερεθισμό του λαιμού και έμετο.
- Τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από άτομα που έχουν ή κινδυνεύουν από καρδιακές παθήσεις, είναι διαβητικά, είναι επιληπτικά ή παρουσιάζουν επιληπτικές κρίσεις.
- Τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Εάν είστε έγκυος, θηλάζετε ή νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος, θα πρέπει να διακόψετε εντελώς τη χρήση καπνού και νικοτίνης.
- Η διακοπή του καπνίσματος ή η μετάβαση σε IQOS ILUMA i™ ή IQOS ILUMA i PRIME™ και SMARTCORE STICKS™ ή άλλα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη μπορεί να απαιτήσει

την προσαρμογή της δοσολογίας ορισμένων φαρμάκων (π.χ. θεοφυλλίνη, κλοζαπίνη, ροπινιρόλη).

- Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το εάν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i PRIME™ και το SMARTCORE STICKS™ για ένα υφιστάμενο πρόβλημα υγείας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ, ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

- Διατηρείτε τα IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ και SMARTCORE STICKS™ μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Οι συσκευές IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™, τα αξεσουάρ και τα SMARTCORE STICKS™ περιέχουν μικρά κομμάτια.
- Τα SMARTCORE STICKS™ περιέχουν μεταλλικά κομμάτια με αιχμηρές άκρες.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
 - Η κατάποση των SMARTCORE STICKS™ μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στα εσωτερικά όργανα λόγω των μικρών μεταλλικών κομματιών με αιχμηρές άκρες.
 - Η κατάποση των SMARTCORE STICKS™ μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο δηλητηρίασης από νικοτίνη.
 - Εάν καταπιείτε τα SMARTCORE STICKS™, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ - Μην αποσυναρμολογείτε τα SMARTCORE STICKS™ καθώς περιέχουν μικρά μεταλλικά μέρη με αιχμηρές άκρες. Πάντα να απορρίπτετε τα SMARTCORE STICKS™ μόλις κρυώσουν πλήρως σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης αποβλήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι

Η μη τήρηση αυτών των Προειδοποιήσεων και Οδηγιών Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή ζημιά στον εαυτό σας, σε άλλους, στο προϊόν ή σε άλλη ιδιοκτησία:

- Μόνο οι Προβλεπόμενοι Χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i PRIME.™

- Μην χρησιμοποιείς το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i PRIME™ όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.
- Μην φορτίζεις ή χρησιμοποιείς το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i PRIME™ ή αξεσουάρ σε περίπτωση ζημιάς, παραβίασης ή θραύσης.
- Μην χρησιμοποιείς το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i PRIME™ αν η μπαταρία φαίνεται να παρουσιάζει διαρροή.
- Να φορτίζεις το IQOS ILUMA i™ και το IQOS ILUMA i PRIME™ μόνο σε εσωτερικούς χώρους, όπως υποδεικνύεται με το σύμβολο  χρησιμοποιώντας ένα εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή καλώδιο φόρτισης (παρέχεται στο κουτί) και πιστοποιημένο τροφοδοτικό (το οποίο θα πρέπει να προμηθευτείς από αξιόπιστη πηγή). Μην χρησιμοποιείς αξεσουάρ μη εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα» και στο www.IQOS.com για πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να φορτίζεται μόνο χρησιμοποιώντας ασφάλεια εξαιρετικά χαμηλής τάσης με 5V. 2A μετασχηματιστής. Ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα αυτών των Προειδοποιήσεων και Οδηγιών Ασφαλείας για λεπτομέρειες.
- Μην χρησιμοποιείς, φορτίζεις ή αποθηκεύεις το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i PRIME™ σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες (όπως μέσα σε αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ ή τζάκια).
- Μην χρησιμοποιείς το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i PRIME™ όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, υγρά και αέρια.
- Το IQOS ILUMA i™, το IQOS ILUMA i PRIME™, το τροφοδοτικό και το καλώδιο φόρτισης δεν πρέπει να εκτίθενται σε κανένα υγρό. Μην αγγίζεις το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i PRIME™ ή/και τα αξεσουάρ τους εάν βραχούν ή έχουν βυθιστεί σε οποιοδήποτε υγρό.
- Μην καθαρίζεις τη συσκευή με καθαριστικό. Καθάρισε μόνο με αξεσουάρ ή εργαλεία εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Μην καθαρίζεις τη συσκευή ενώ είναι ενεργοποιημένη.
- Καθάρισε περιοδικά τη θύρα φόρτισης USB των IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™ για να αποφύγεις τη συσσώρευση ξένων σωμάτων (όπως σωματίδια σκόνης) και επιθεώρησε τη θύρα USB για ξένα υλικά πριν χρησιμοποιήσεις την υποδοχή USB.
- Χειρίσου με προσοχή. Μην υποβάλεις τις

συσκευές IQOS ILUMA i ή IQOS ILUMA i PRIME σε πτώση ή ισχυρά τραντάγματα.

- Αυτό το προϊόν δεν περιέχει ανταλλακτικά που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Μην επιχειρήσεις να ανοίξεις, να τροποποιήσεις, να επισκευάσεις, να αποσυναρμολογήσεις ή να επισκευάσεις οποιοδήποτε εξάρτημα του IQOS ILUMA i™ ή του IQOS ILUMA i PRIME™ ή να αντικαταστήσεις οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα ή τις μπαταρίες.
- Οι φορτιστές και βάσεις τσέπης IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™ δεν είναι συμβατοί με προηγούμενες γενιές IQOS (IQOS 3 DUO™ ή παλαιότερες εκδόσεις). Μην επιχειρήσεις να φορτίσεις τις βάσεις IQOS ILUMA i™ ή IQOS ILUMA i PRIME™ σε φορτιστή τσέπης προηγούμενης γενιάς IQOS. Μην επιχειρήσεις να φορτίσεις οποιαδήποτε Βάση προηγούμενης γενιάς IQOS σε φορτιστή τσέπης IQOS ILUMA i ή™ IQOS ILUMA i PRIME™.
- Μην χρησιμοποιείς αυτό το προϊόν εάν έχει εκτεθεί σε υπερβολικό κρύο, θερμότητα ή υγρασία.
- Μην αγγίζεις το IQOS ILUMA i ή IQOS ILUMA i PRIME ή/και τα αξεσουάρ τους εάν υπερθερμανθούν, βγάλουν σπινθήρες, καπνό, αναφλεγούν ή καούν. Εάν ισχύει και είναι δυνατόν, με προσοχή απενεργοποίησε ή αποσύνδεσε την παροχή ρεύματος.
- Μην επιχειρήσεις να εισάγεις οποιοδήποτε αντικείμενο στο θάλαμο θέρμανσης εκτός από SMARTCORE STICKS™ ή ILUMA™ Stick Remover (όταν είναι απαραίτητο). Βεβαιώσου ότι η βάση είναι απενεργοποιημένη πριν επιχειρήσεις να αφαιρέσεις τα SMARTCORE STICKS™ με το ILUMA™ Stick Remover.
- Μην τοποθετείς μεταλλικά κομμάτια στη βάση κατά τη χρήση.
- Χρησιμοποίησε τη συσκευή μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ $>0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$.
- Τα SMARTCORE STICKS™ είναι μίας χρήσης και δεν πρέπει ποτέ να επαναχρησιμοποιούνται, να ανάβονται με σπίρτο, αναπτήρα ή οποιαδήποτε άλλη πηγή φλόγας.
- Μην απορρίπτεις ποτέ το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i PRIME™ ή/και τα αξεσουάρ τους μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα, καθώς ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με νερό ή/και άλλα υγρά.

Κίνδυνοι μπαταρίας

Τα IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™ τροφοδοτούνται με σφραγισμένες μπαταρίες

ιόντων λιθίου (Li-ion). Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η μπαταρία είναι σφραγισμένη. Εάν παρατηρήσετε ότι υπάρχει διαρροή υγρού από την μπαταρία, ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Εάν το υγρό από τη διαρροή της μπαταρίας καταποθεί, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό και μην καταναλώσετε φαγητό ή ποτό.
- Εάν εισπνεύσετε ατμούς από την μπαταρία που διέρρευσε, πάρτε καθαρό αέρα και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Εάν το υγρό από τη μπαταρία έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε την πληγείσα περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των χεριών και μην αγγίζετε τα μάτια.
- Εάν το υγρό από την μπαταρία που διέρρευσε έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε θερμικά εγκαύματα:

- Φυλάσσετε τα IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ και SMARTCORE STICKS™ σε καθαρό, ξηρό και δροσερό μέρος.
- Μην εκθέτετε τα IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ και SMARTCORE STICKS™ σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή άμεσου ηλιακού φωτός.
- Μην χρησιμοποιείτε SMARTCORE STICKS™ που έχουν εκτεθεί σε υπερβολική θερμότητα ή υγρασία.
- Μην αφαιρείτε ένα SMARTCORE STICK™ ενώ είναι σε χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

- Η χρήση του IQOS ILUMA i™ ή του IQOS ILUMA i PRIME™ και των SMARTCORE STICKS™ μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση, όπως πρήξιμο του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας, των ούλων, του λαιμού ή του σώματος, δυσκολία στην αναπνοή ή συριγμό.
- Διακόψτε τη χρήση του IQOS ILUMA i™ ή του IQOS ILUMA i PRIME™ και των SMARTCORE STICKS™ και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν εμφανίσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα, καθώς μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

- Ορισμένα SMARTCORE STICKS™ περιέχουν φυτικά συστατικά που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ορισμένους χρήστες (βλ. πληροφορίες στη συσκευασία). Μην μοιράζεστε τις συσκευές IQOS ILUMA i™ ή IQOS ILUMA i PRIME™ με άλλους χρήστες για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλεργική αντίδραση.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ SMARTCORE STICKS™

- Χρησιμοποιείτε μόνο IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™ με SMARTCORE STICKS™ ειδικά σχεδιασμένα για τις γενιές συσκευών IQOS ILUMA.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i PRIME™ με τσιγάρο ή παρόμοια προϊόντα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε το SMARTCORE STICKS™ με προηγούμενη συσκευή IQOS™ (IQOS 3 DUO™ ή προγενέστερη).
- Μην τροποποιείτε τα SMARTCORE STICKS™ με οποιονδήποτε τρόπο και μην προσθέτετε οποιαδήποτε ουσία στα SMARTCORE STICKS™. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ/Η ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

- Εάν βιώσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη επίδραση στην υγεία σας όταν χρησιμοποιείτε τα IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ή/και SMARTCORE STICKS™, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.
- Μπορείτε να αναφέρετε οποιοδήποτε ανεπιθύμητο συμβάν ή περιστατικό απευθείας επικοινωνώντας με την τοπική Εξυπηρέτηση Πελατών (λεπτομέρειες μπορείς να βρείς στην κάρτα Εξυπηρέτησης Πελατών & Εγγύησης). Με την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών, μπορείτε να βοηθήσετε στην παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια αυτού του προϊόντος.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε www.IQOS.com.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Βάση:

IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™

Μοντέλο M0010

Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Είσοδος: 5V  1,6A

Φορτιστής τσέπης:

IQOS ILUMA i PRIME™ Μοντέλο M0021

Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Είσοδος: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Φορτιστής τσέπης:

IQOS ILUMA i™ Μοντέλο M0022

Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Είσοδος: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Σε αυτή τη συσκευασία δεν περιλαμβάνονται όλες οι συσκευές που αναφέρονται σε αυτές τις προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας.

Πληροφορίες συμβατού μετασχηματιστή ρεύματος

Μοντέλο: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Είσοδος: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0,3 A

Έξοδος: 5,0 V  2,0 A

Ισχύς εξόδου: 10,0 W

Μέση ενεργή απόδοση: 79,0 %

Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο: <0,09 W

Χρήση με το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™

Ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν και τα επιμέρους κομμάτια του (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών)

δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τα απόβλητα του εξοπλισμού σας, μεταφέροντάς τα σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επιπλέον, οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορούν να επιστραφούν δωρεάν στο σημείο πώλησης. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων του εξοπλισμού σας (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) κατά τη στιγμή της απόρριψης θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι η ανακύκλωση γίνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η απόρριψη των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού ως μη διαλεγμένα

αστικά απόβλητα (π.χ. με αποτέφρωση απορριμμάτων ή υγειονομική ταφή) μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να παραδώσετε τα απόβλητα εξοπλισμού σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό δημοτικό γραφείο, την τοπική υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο τοπικός εισαγωγέας του προϊόντος θα φροντίσει για τη χρηματοδότηση της επεξεργασίας και ανακύκλωσης των αποβλήτων εξοπλισμού που επιστρέφονται μέσω αυτών των καθορισμένων σημείων συλλογής σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να αφαιρούνται από τον καταναλωτή. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, μόνο ένας εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος ανακύκλωσης μπορεί να αφαιρέσει με ασφάλεια τις μπαταρίες ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Φορτιστής τσέπης IQOS ILUMA i PRIME™ (Μοντέλο M0021):

- Βήμα 1: Η συσκευή πρέπει να αποφορτιστεί πλήρως πριν την αποσυναρμολογήσετε.
- Βήμα 2: Αφαιρέστε/αποκολλήστε το λαστιχένιο μαξιλαράκι από το κάλυμμα του φορτιστή τσέπης.
- Βήμα 3: Αφαιρέστε τις 2 βίδες.
- Βήμα 4: Αφαιρέστε τον μαγνητικό σύνδεσμο με ένα μικρό (περίπου 1mm) κατσαβίδι.
- Βήμα 5: Αφαιρέστε το κάλυμμα σύροντας και κουνώντας το κάθετα αργά μακριά από το μεταλλικό περίβλημα.
- Βήμα 6: Αφαιρέστε τη λαστιχένια ροδέλα (1x) και τη βίδα από την πλακέτα (1x).
- Βήμα 7: Αποσυνδέστε όλα τα εύκαμπτα τυπωμένα κυκλώματα (3x) και τον σύνδεσμο (2x) για να αφαιρέσετε το PCBA του φορτιστή.
- Βήμα 8: Αφαιρέστε τις 2 βίδες του πλαισίου και αφαιρέστε το από το μεταλλικό περίβλημα.
- Βήμα 9: Αφαιρέστε την μπαταρία ανασηκώνοντάς την προς τα πάνω και απορρίψτε την σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Φορτιστής τσέπης IQOS ILUMA i™ (Model M0022):

- Βήμα 1: Η συσκευή θα πρέπει να έχει αποφορτιστεί πλήρως πριν την αποσυναρμολογήσετε.

Βήμα 2: Ανοίξτε τη θύρα.

Βήμα 3: Αφαιρέστε το κάλυμμα της θύρας με τα δάχτυλα.

Βήμα 4: Ξεβιδώστε τις 2 βίδες στο πάνω και στο κάτω μέρος.

Βήμα 5: Αφαιρέστε το περίβλημα του φορτιστή.

Βήμα 6: Ξεβιδώστε την πλακέτα ηλεκτρονικού κυκλώματος (1 βίδα μόνο) και αφαιρέστε τη συγκράτηση.

Βήμα 7: Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο της μπαταρίας στην πλακέτα κυκλώματος. Μην κόψετε τα καλώδια της μπαταρίας.

Βήμα 8: Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο FPC του καναλιού φωτός στην πλακέτα κυκλώματος και αποσυνδέστε τις 2 ταινίες καπτόν στην μπαταρία.

Βήμα 9: Αφαιρέστε την μπαταρία ανασηκώνοντά την προς τα πάνω και απορρίψτε την σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Βάση IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™ (Μοντέλο M0010):

Βήμα 1: Η συσκευή θα πρέπει να έχει αποφορτιστεί πλήρως πριν την αποσυναρμολογήσετε.

Βήμα 2: Ανοίξτε τον δακτύλιο.

Βήμα 3: Ανοίξτε το καπάκι συγκράτησης.

Βήμα 4: Βγάλτε τον δακτύλιο στεγανοποίησης CM (μονάδα πηνίου).

Βήμα 5: Σύρετε τον μηχανισμό έξω από το περίβλημα.

Βήμα 6: Αποσυγκολλήστε τη γλωττίδα της μπαταρίας από την πλευρά του PCBA και ανασηκώστε την.

Βήμα 7: Αφαιρέστε την μπαταρία και απορρίψτε την σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η Philip Morris Products S.A. δηλώνει ότι τα IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™ συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Η επίσημη δήλωση συμμόρφωσης υπάρχει στη διεύθυνση: www.pmi.com/declarationofconformity

Τα IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™ λειτουργούν εντός της ζώνης συχνοτήτων 2,402 - 2,480 GHz με μέγιστη ισχύ εξόδου RF κάτω από 10,0 dBm.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε RF και έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με

τις συνθήκες φορητής έκθεσης σύμφωνα με το EN 62311:2008.

Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε υπό την εποπτεία της Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Ελβετία.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση των εν λόγω σημάτων από την Philip Morris Products S.A. γίνεται με άδεια χρήσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άδεια χρήσης υλικολογισμικού (firmware) για τα IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™ είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.IQOS.com.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.



IQOS
ILUMA i



Ovo je simbol sigurnosnog upozorenja. Koristi se za upozoravanje na potencijalne opasnosti od tjelesnih ozljeda.

HRVATSKI

SIGURNOSNA UPOZORENJA I UPUTE

MOLIMO PROČITAJTE SVA SIGURNOSNA UPOZORENJA I UPUTE PRIJE UPOTREBE KAKO BISTE IZBJEGLI NASTANAK OZLJEDA.

Ova sigurnosna upozorenja i upute ne mogu pokriti sve moguće uvjete i situacije koje bi se mogle pojaviti, stoga korisnici trebaju biti pažljivi i oprezni.

ZADRŽITE OVA
SIGURNOSNA
UPOZORENJA I UPUTE
ZA BUDUĆU UPOTREBU
JER SADRŽE VAŽNE
INFORMACIJE.

Ova sigurnosna upozorenja i upute primjenjuju se na IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™

Pogledajte www.iqos.com za sva ažuriranja ovih sigurnosnih upozorenja i uputa.

PREDVIĐENI KORISNICI

- IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ i umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ smiju upotrebljavati samo punoljetne osobe.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i umetci za grijanje SMARTCORE STICKS™ namijenjeni su punoljetnim osobama koje bi inače nastavile koristiti proizvode koji sadrže duhan i nikotin.
- Djeca i adolescenti nikada ne smiju koristiti IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ili umetke

za grijanje SMARTCORE STICKS™ ni pod kojim okolnostima.

- Ovaj proizvod ne smiju upotrebljavati osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili osobe kojima nedostaje iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile upute za upotrebu proizvoda na siguran način i ako shvaćaju uključene rizike.

DUHAN I NIKOTIN

- Umetci za grijanje SMARTCORE STICKS™ sadrže nikotin koji izaziva ovisnost.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i umetci za grijanje SMARTCORE STICKS™ nisu bez rizika. Najbolji način za smanjenje zdravstvenih rizika povezanih s duhanom i nikotinom je potpuni prestanak upotrebe duhana i nikotina.
- Neki korisnici mogu osjetiti nuspojave, uključujući: abdominalnu bol, bol u prsima, osjećaj gušenja, kašalj, otežano disanje, vrtoglavicu, suha usta, suho grlo, gingivitis, glavobolju, slabost, začepljenje nosa, mučninu, iritaciju usta, lupanje srca, iritaciju grla i povraćanje.
- Proizvode koji sadrže nikotin ne smiju upotrebljavati osobe koje boluju od srčanih bolesti ili kod kojih postoji rizik od razvitka srčanih bolesti, koje boluju od dijabetesa, epilepsije ili imaju napadaje.
- Proizvode koji sadrže nikotin ne smiju se koristiti tijekom trudnoće ili dojenja. Ako ste trudni, dojte ili mislite da ste trudni, trebali biste potpuno prestati koristiti duhan i nikotin.
- Prestanak pušenja ili prelazak na IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ i umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ ili druge proizvode koji sadrže nikotin može zahtijevati prilagodbu doziranja određenih lijekova (npr. teofilin, klopazin, ropinirol).
- Ako imate pitanja o tome trebate li koristiti IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ i umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ s obzirom na postojeće zdravstveno stanje, trebali biste se posavjetovati sa zdravstvenim stručnjakom.

⚠ VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

⚠ UPOZORENJE

OPASNOST OD GUŠENJA, GUTANJA I RUKOVANJA

- Držite IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca u svakom trenutku.
- OPASNOST OD GUŠENJA – IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ uređaji, dodaci i umetci za grijanje

SMARTCORE STICK™ sadrže male dijelove.

- Umetci za grijanje SMARTCORE STICKS™ sadrže male metalne dijelove s oštrim rubovima.
- OPASNOST OD GUTANJA
 - Progutani umetci za grijanje SMARTCORE STICKS™ mogu uzrokovati ozbiljne ozljede unutarnjih organa zbog malih metalnih dijelova s oštrim rubovima.
 - Progutani umetci za grijanje SMARTCORE STICKS™ mogu predstavljati rizik od trovanja nikotinom.
 - U slučaju gutanja umetaka za grijanje SMARTCORE STICKS™ odmah potražite liječničku pomoć.
- OPASNOST OD RUKOVANJA – Ne rastavljajte umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ jer sadrže male metalne dijelove s oštrim rubovima. Umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ uvijek odložite u skladu s lokalnim propisima o postupanju s otpadom, čim se potpuno ohlade.



UPOZORENJE

OPASNOSTI U VEZI S BATERIJOM I

ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA

Rizici povezani s korištenjem elektroničkih uređaja

Nepriдрžavanje ovih Sigurnosnih upozorenja i uputa može dovesti do požara, eksplozije, strujnog udara, ozljeda ili oštećenja vas i drugih kao i proizvoda ili druge imovine:

- Samo predviđeni korisnici trebaju koristiti IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™.
- Ne koristite IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ gdje je upotreba elektroničkih uređaja zabranjena.
- Ne punite i ne koristite IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ ili dodatke ako su oštećeni, neovlašteno izmijenjeni ili slomljeni.
- Ne koristite IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ ako izgleda da je došlo do curenja iz baterija.
- IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ punite samo u zatvorenom prostoru, kako je označeno simbolom  pomoću kabela za punjenje koji je odobrio proizvođač (isporučenog u kutiji) i certificiranog adaptera za napajanje (koji biste trebali nabaviti iz provjerenog izvora). Ne koristite dodatke koji nije odobrio proizvođač. Dodatne važne sigurnosne informacije potražite u odjeljku "Tehnički podaci" i www.IQOS.com.
- Ovaj se proizvod smije puniti samo pomoću sigurnosnog iznimno niskog napona s 5V; 2A adapterom za napajanje. Pojednosti potražite u odjeljku Tehnički podaci ovih Sigurnosnih

upozorenja i uputa.

- Nemojte koristiti, puniti ili skladištiti IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ na mjestima s visokim temperaturama (kao što je ljeti unutar automobila ili u blizini izvora topline kao što su radijatori ili kamini).
- Ne koristite IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ gdje su prisutni zapaljivi materijali, tekućine i plinovi.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™, adapter za napajanje i kabel za punjenje ne smiju biti izloženi nikakvoj tekućini. Ne dirajte IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ i/ili njegove dodatke ako se smoče ili su uronjeni u bilo koju tekućinu.
- Ne čistite uređaj nikakvim sredstvom za čišćenje. Čistite samo dodacima ili alatom koji je odobrio proizvođač.
- Ne čistite uređaj dok je uključen.
- Povremeno očistite USB priključak za punjenje IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ kako biste izbjegli nakupljanje stranih tvari (kao što su čestice prašine) i prije upotrebe USB priključka pregledajte jesu li u USB priključku prisutni strani materijali.
- Postupajte pažljivo. Nemojte ispuštati IQOS ILUMA i ili i™ IQOS ILUMA i PRIME™ ili ih podvrgavati jakom šoku.
- Ovaj proizvod ne sadrži dijelove koje korisnik može samostalno servisirati. Ne pokušavajte otvoriti, izmijeniti, servisirati, rastaviti ili popraviti bilo koju komponentu IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ ili zamijeniti bilo koju komponentu ili bateriju.
- IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ džepni punjači i držači nisu kompatibilni s prethodnim IQOS generacijama (IQOS 3 DUO™ ili stariji). Ne pokušavajte puniti IQOS ILUMA i ili i™ IQOS ILUMA i PRIME™ držače u bilo kojoj prethodnoj IQOS generaciji džepnog punjača. Ne pokušavajte napuniti bilo koji prethodni držač IQOS generacije u IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ džepnim punjačima.
- Ne koristite ovaj proizvod ako je bio izložen prekomjernoj hladnoći, vrućini ili vlazi.
- Ne dodirujte IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ i/ili njihove dodatke ako se pregrijavaju, iskre, počnu dimiti, zapale se ili počnu goriti. Ako je primjenjivo i moguće, budite oprezni pri isključivanju ili odspajanju napajanja.
- Ne pokušavajte umetnuti nijedan predmet u komoru za grijanje osim umetaka za grijanje SMARTCORE STICKS™ ili ILUMA™ alat za uklanjanje slomljenih umetaka (po potrebi).

Provjerite je li držač isključen prije nego što pokušate ukloniti umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ pomoću ILUMA™ alata za uklanjanje slomljenih umetaka.

- Ne umećite metalne predmete u držač dok je u upotrebi.
- Uređaj koristite samo na temperaturama između $>0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$.
- Umetci za grijanje SMARTCORE STICK™ su samo za jednokratnu upotrebu i nikada se ne smiju ponovno koristiti, paliti šibicom, upaljačem ili bilo kojim drugim izvorom plamena.
- Nikada ne odlažite IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ i/ili njihove dodatke s drugim kućnim otpadom jer mogu doći u dodir s vodom i/ili drugim tekućinama.

Rizici povezani s baterijom

IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ napajaju se zatvorenim litij-ionskim (Li-ion) baterijama.

U normalnim uvjetima upotrebe baterija je zapečaćena. Ako primijetite da tekućina iz baterije curi, slijedite ove mjere opreza:

- Ako progutate tekućinu iz baterije, odmah potražite liječničku pomoć. Ne izazivajte povraćanje i ne gutajte hranu ili piće.
- Ako udahnete paru iz procurjele baterije, udahnite svjež zrak i potražite liječničku pomoć.
- Ako tekućina iz baterije dođe u dodir s kožom, operite zahvaćeno područje, uključujući ruke i ne dodirujte oči.
- Ako tekućina iz baterije dođe u dodir s očima, odmah isperite čistom tekućom vodom u trajanju od najmanje 15 minuta i odmah potražite liječničku pomoć.



RIZICI OD VRUĆEG AEROSOLA

Nepridržavanje ovih Sigurnosnih upozorenja i uputa može dovesti do opekline:

- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ čuvajte na čistom, suhom i hladnom mjestu.
- Ne izlažite IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ uvjetima visoke vlažnosti ili izravnom sunčevom svjetlu.
- Ne koristite umetke za grijanje SMARTCORE STICK™ koji su bili izloženi prekomjernoj toplini ili vlazi.
- Ne uklanjajte umetak za grijanje SMARTCORE STICK™ dok je u upotrebi.



RIZICI OD ALERGIJSKE REAKCIJE

- Korištenje IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ i umetaka za grijanje SMARTCORE STICKS™ može izazvati alergijsku reakciju, poput oticanja lica, usana, jezika, desni, grla ili tijela, otežanog disanja ili teškog disanja.
- Prestanite koristiti IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ i umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ i odmah potražite liječničku pomoć ako osjetite bilo koji od gore navedenih simptoma jer mogu ukazivati na ozbiljnu alergijsku reakciju.
- Određeni umetci za grijanje SMARTCORE STICKS™ sadrže botaničke sastojke koji mogu izazvati alergijske reakcije kod nekih korisnika (vidi informacije na pakiranju). Ne dijelite IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ uređaje s drugim korisnicima kako biste smanjili rizik od unakrsne kontaminacije koja bi mogla dovesti do alergijske reakcije.

KORIŠTENJE UMETAKA ZA GRIJANJE SMARTCORE STICKS™

- Koristite samo IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ s umetcima za grijanje SMARTCORE STICKS™ posebno dizajniranim za generacije IQOS ILUMA uređaja.
- Nikada ne koristite IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ s cigaretom ili sličnim proizvodima. To može uzrokovati ozljede.
- Ne koristite umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ s prethodnim IQOS™ uređajima (IQOS 3 DUO™ ili stariji).
- Ne mijenjajte umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ ni na koji način niti nemojte dodavati bilo koju tvar u umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™. To može uzrokovati ozljede.

PRIJAVLJIVANJE ŠTETNIH DOGAĐAJA ILI INCIDENATA

- Ako osjetite neželjeni učinak na zdravlje kada koristite IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i/ili umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™, posavjetujte se sa zdravstvenim stručnjakom.
- Sve štetne događaje ili incidente možete prijaviti izravno kontaktiranjem lokalne službe za korisnike (pojednostosti možete pronaći na kartici Centar za korisničku podršku i jamstvo). Prijavljujući nuspojave, možete pomoći pružiti više informacija o sigurnosti ovog proizvoda.
- Za više informacija posjetite www.IQOS.com.

TEHNIČKI PODACI

Držač:

IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0010

Vrsta baterije: Li-ion punjiva baterija

Ulaz: 5V  1.6A

Džepni punjač:

IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0021

Vrsta baterije: Li-ion punjiva baterija

Ulaz: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Džepni punjač:

IQOS ILUMA i™ Model M0022

Vrsta baterije: Li-ion punjiva baterija

Ulaz: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Nisu svi uređaji navedeni u ovim Sigurnosnim upozorenjima i uputama uključeni u ovaj set.

Informacije o adapteru za napajanje

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Ulaz: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0.3 A

Izlaz: 5.0 V  2.0 A

Izlazna snaga: 10.0 W

Prosječna aktivna učinkovitost: 79.0 %

Potrošnja energije bez opterećenja: <0.09 W

Koristite s isporučenim kablom za punjenje

INFORMACIJE ZA POSTUPANJE S OTPADOM

NASTALIM OD IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™

Vrijedi diljem Europske unije i EGP



Ovaj simbol na proizvodu ili na pakiranju označava da se ovaj proizvod i njegovi pojedinačni dijelovi (uključujući baterije) ne smiju odlagati s drugim kućnim otpadom.

Umjesto toga, vaša je odgovornost s otpadom postupati tako da ga predate ovlaštenom sakupljaču električnog i elektroničkog otpada ili na određeno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme. Osim toga, iskorištene baterije mogu se besplatno vratiti na prodajnom mjestu. Odvojeno skupljanje i recikliranje otpada (uključujući baterije) pomoć će u očuvanju prirodnih resursa i osigurati da se reciklira na način kojim se štiti ljudsko zdravlje i okoliš. Odlaganje otpada kao nerazvrstanog komunalnog otpada (npr. paljenjem otpada ili odlaganjem u/na tlo) može imati negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje. Za više informacija o tome gdje možete predati otpad kako bi se reciklirao, obratite se svom mjesnom gradskom uredu, mjesnoj službi za odlaganje kućanskog otpada

ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj. Lokalni uvoznik proizvoda osigurat će financiranje obrade i recikliranja otpada vraćenog putem ovlaštenih sakupljača ili na ovlaštenim mjestima u skladu s lokalnim zahtjevima.

UPUTE ZA UKLANJANJE BATERIJE (ZA POSTUPANJE S OTPADNOM BATERIJOM I RECIKLIRANJE)

Baterije ne smije uklanjati korisnik. Pri kraju vijeka trajanja proizvoda, samo osoba ovlaštena za recikliranje može sigurno ukloniti baterije pridržavajući se sljedećih koraka.

IQOS ILUMA i PRIME™ džepni punjač (model M0021):

- Korak 1: Uređaj treba potpuno isprazniti prije nego što ga rastavite.
- Korak 2: Uklonite / odlijepite gumenu podlogu s poklopca džepnog punjača.
- Korak 3: Uklonite 2 vijka.
- Korak 4: Uklonite magnetski konektor malim (približno 1 mm) vijčanim bitom.
- Korak 5: Uklonite poklopac omotača klizanjem i mrdanjem okomito, polako, dalje od metalnog kućišta.
- Korak 6: Uklonite gumenu podlošku (1x) i vijak (1x).
- Korak 7: Odvojite sve fleksibilne tiskane krugove (3x) i konektor (2x) kako biste uklonili PCBA.
- Korak 8: Uklonite 2 vijka okvira i izvadite ga iz metalnog kućišta.
- Korak 9: Izvadite bateriju naginjanjem i postupite s baterijom prema lokalnim propisima.

IQOS ILUMA i™ džepni punjač (model M0022):

- Korak 1: Uređaj treba potpuno isprazniti prije nego što ga rastavite.
- Korak 2: Otvorite vrata.
- Korak 3: Uklonite poklopac za vrata prstima.
- Korak 4: Uklonite 2 vijka na vrhu i dnu.
- Korak 5: Uklonite kućište punjača.
- Korak 6: Uklonite elektroničku pločicu (samo 1 vijak) i uklonite držač.
- Korak 7: Isključite priključak baterije na pločici. Ne rezati žice za baterije.
- Korak 8: Isključite FPC priključak svjetlosnog kanala na pločici i odvojite 2 kaptonske trake na bateriji.
- Korak 9: Izvadite bateriju naginjanjem i postupite s baterijom prema lokalnim propisima.

IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ držač (Model M0010):

- Korak 1: Uređaj treba potpuno isprazniti prije nego što ga rastavite.

Korak 2: Uklonite prsten.

Korak 3: Otvorite poklopac držača.

Korak 4: Izvadite CM (modul zavojnice) brtveni prsten.

Korak 5: Izvucite sklop iz kućišta.

Korak 6: Odlemite jezičak baterije s PCBA strane i podignite ga.

Korak 7: Izvadite bateriju i postupite s baterijom prema lokalnim propisima.

POTVRDA USKLAĐENOSTI

Ovime Philip Morris Products S.A. izjavljuje da su IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Službena Izjava o sukladnosti može se naći na:

www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ rade unutar frekvencijskog pojasa 2.402 – 2.480 GHz uz maksimalnu radiofrekvencijsku izlaznu snagu (RF) ispod 10.0 dBm.

Ovaj uređaj zadovoljava primjenjiva ograničenja za izloženost radiofrekventnom zračenju (RF) i ocijenjen je u skladu s uvjetima izlaganja prijenosnim izvorima prema EN 62311:2008.

Razvijeno i proizvedeno pod licencom Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Švicarska.



Verbalna oznaka i logotipi Bluetooth® registrirani su žigovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc., i korištenje takvih žigova/oznaka od Philip Morris Products S.A. je pod licencom.

Dodatne informacije o licenci firmvera za IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ dostupne su na www.IQOS.com.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.



IQOS
ILUMA i



Acesta este simbolul de alertă de siguranță. Este utilizat pentru a vă avertiza cu privire la posibile pericole de vătămare fizică.

ROMÂNĂ

AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI TOATE AVERTISMENTELE ȘI INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ ÎNAINTE DE UTILIZARE, PENTRU A EVITA ACCIDENTĂRILE.

Aceste Avertismente și instrucțiuni de siguranță nu pot acoperi toate situațiile care pot apărea, drept pentru care utilizatorii trebuie să dea dovadă de atenție și precauție.

PĂSTRAȚI ACESTE
AVERTISMENTE ȘI
INSTRUCȚIUNI DE
SIGURANȚĂ CA
REFERINȚĂ PENTRU
VIITOR, DEOARECE
CONTIN INFORMAȚII
IMPORTANTE.

Aceste Avertismente și instrucțiuni de siguranță se aplică pentru IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™.

Accesați www.iqos.com pentru orice actualizări ale acestor Avertismente și instrucțiuni de siguranță.

UTILIZATORII VIZAȚI

- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj sunt destinate exclusiv utilizării de către adulți.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj sunt destinate utilizării de către fumătorii adulți care altfel ar continua să fumeze sau să utilizeze produse din tutun sau nicotină.
- Copiii și adolescenții nu trebuie să utilizeze IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ sau rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj în nicio situație.
- Acest produs nu trebuie utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au cunoștințe relevante, decât dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni referitoare la utilizarea în siguranță și înțeleg riscurile implicate.

TUTUNUL ȘI NICOTINA

- Rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj conțin nicotină care creează dependență.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj nu sunt lipsite de riscuri. Cea mai bună modalitate de a reduce riscurile asupra sănătății provocate de consumul de tutun este aceea de a renunța complet la consumul de tutun și nicotină.
- Unii utilizatori pot experimenta reacții adverse, printre care: dureri abdominale, dureri în piept, senzație de sufocare, tuse, dificultăți la respirație, amețeală, gură uscată, gât uscat, gingivită, dureri de cap, indispoziție, nas înfundat, greață, iritația gurii, palpitații, iritația gâtului și vomă.
- Produsele care conțin nicotină nu trebuie utilizate de persoanele care au sau sunt predispuse la boli de inimă, diabet, epilepsie sau apoplexie.
- Produsele care conțin nicotină nu trebuie utilizate în timpul sarcinii sau alăptării. Dacă sunteți însărcinată, alăptați sau credeți că ați putea fi însărcinată, trebuie să renunțați complet la consumul de tutun și de nicotină.
- Renunțarea la fumat sau trecerea la utilizarea IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ și a rezervelor cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj sau a altor produse care conțin nicotină poate necesita ajustarea dozelor anumitor medicamente (de exemplu: teofilină, clozapină, ropinirol).
- Dacă aveți întrebări referitoare la utilizarea IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ și a rezervelor cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj în condițiile în care aveți o problemă de sănătate, consultați medicul.

! INFORMAȚII IMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ



AVERTISMENT

**RISC DE SUFOCARE,
DE INGESTIE ȘI DE
MANIPULARE**

- Nu lăsați niciodată IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- RISC DE SUFOCARE – Dispozitivele și accesoriile IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj conțin componente de mici dimensiuni.
- Rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj conțin componente din metal cu muchii tăioase.
- RISC DE INGESTIE
 - Rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj înghițite pot provoca leziuni grave organelor interne, din cauza componentelor din metal de mici dimensiuni, cu muchii tăioase.
 - Rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj înghițite pot cauza risc de intoxicare cu nicotină.
 - Dacă înghițiți rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj, consultați imediat un medic.
- PERICOL DE MANIPULARE – Nu desfaceți rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj, deoarece acestea conțin componente din metal de mici dimensiuni, cu muchii tăioase. Aruncați întotdeauna rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj imediat ce s-au răcit complet, în conformitate cu reglementările locale privind eliminarea deșeurilor.



AVERTISMENT

**RISURI LEGATE DE
COMPONENTELE
ELECTRONICE ȘI DE BATERIE**

Riscuri legate de componentele electronice

Nerespectarea acestor Avertismente și instrucțiuni de siguranță poate duce la incendiu, explozie, electroșoc, răniri sau vătămări corporale proprii, ale altor persoane, ale produsului sau ale altor bunuri:

- Doar utilizatorii vizați trebuie să utilizeze IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™.
- Nu utilizați IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ acolo unde este interzisă utilizarea dispozitivelor electronice.
- Nu încărcați și nu utilizați IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ sau accesoriile acestora dacă sunt deteriorate, modificate sau stricate.

- Nu utilizați IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ dacă bateriile par să curgă.
- Încărcați IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ numai în interior, așa cum este indicat prin simbolul  utilizând un cablu de încărcare aprobat de producător (furnizat în cutie) și un adaptor de alimentare aprobat de producător (pe care trebuie să-l obțineți de la o sursă reputată). Nu utilizați accesorii care nu sunt aprobate de producător. Consultați secțiunea "Date tehnice" și www.IQOS.com pentru informații suplimentare importante privind siguranța.
- Acest produs trebuie să fie încărcat doar la tensiune de siguranță foarte joasă de 5V; Adaptor de alimentare 2A. Consultați secțiunea „Date tehnice” din aceste Avertismente și instrucțiuni de siguranță pentru detalii.
- Nu utilizați, încărcați sau depozitați IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ în locuri cu temperaturi ridicate (de exemplu: în interiorul unei mașini în timpul verii sau în apropierea unor surse de căldură, precum radiatoare sau șemineuri).
- Nu utilizați IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ în prezența materialelor, a lichidelor și a gazelor inflamabile.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™, adaptorul de alimentare și cablul de încărcare nu trebuie să ajungă în contact cu niciun lichid. Nu atingeți IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ și/sau accesoriile sale dacă acestea sunt umede sau au fost introduse în orice fel de lichid.
- Nu curățați dispozitivul suport („stiloul”) cu niciun agent de curățare. Curățați-l numai cu accesorii sau instrumente aprobate de producător.
- Nu curățați dispozitivul în timp ce este pornit.
- Curățați periodic portul de încărcare USB al dispozitivelor IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ pentru a preveni acumularea de materii străine (precum particulele de praf) și verificați portul USB pentru a vedea dacă există materii străine înainte de a utiliza conectorul USB.
- Manipulați cu grijă. Nu lăsați IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ să cadă pe jos și feriți-le de șocuri puternice.
- Acest produs conține piese care nu pot fi reparate de utilizator. Nu încercați să deschideți, să modificați, să depanați, să dezasamblați sau să reparați nicio componentă a IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ sau să înlocuiți oricare dintre componente sau baterii.
- Încărcătorul portabil și dispozitivul suport („stiloul”) ale IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ nu sunt compatibile cu generația

IQOS anterioară (IQOS ORIGINALS DUO™ sau anterioare acestora). Nu încercați să încărcați dispozitivul suport („stiloul”) al IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ folosind unul dintre încărcătoarele portabile ale generațiilor IQOS anterioare. Nu încercați să încărcați niciunul dintre dispozitivele suport („stilourile”) ale generațiilor IQOS anterioare folosind încărcătorul portabil IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™.

- Nu utilizați acest produs dacă a fost expus la frig, căldură sau umezeală excesive.
- Nu atingeți IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ și/sau accesoriile acestora dacă acestea se supraîncălzesc, scot scântei sau fum, se aprind sau sunt fierbinți. Dacă este cazul și este posibil, opriți-le sau deconectați-le cu atenție de la sursa de alimentare.
- Nu încercați să introduceți niciun obiect în camera de încălzire în afară de rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj sau Ustensila pentru îndepărtat rezerva din dispozitivul ILUMA™ (dacă este necesar și dacă o astfel de ustensilă este disponibilă în țara de achiziție). Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de a încerca să îndepărtați rezerva cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj cu Ustensila pentru îndepărtat rezerva din dispozitivul ILUMA™ (dacă o astfel de ustensilă este disponibilă în țara de achiziție).
- Nu introduceți piese metalice în dispozitivul suport în timpul utilizării.
- Utilizați dispozitivul numai la temperaturi cuprinse între >0°C/<40°C.
- Rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj se pot utiliza o singură dată și nu trebuie reutilizate sau aprinse cu chibritul, cu bricheta sau cu o altă sursă de flacără.
- Nu aruncați niciodată IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ și/sau accesoriile acestora împreună cu alte deșeuri menajere, deoarece acestea pot intra în contact cu apa și/sau alte lichide.

Riscuri legate de baterie

Dispozitivele IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ sunt alimentate de baterii litiu-ion (Li-ion) sigilate. În condiții normale de utilizare, bateria este sigilată. Dacă lichidul din baterie pare să curgă, respectați următoarele măsuri de precauție:

- Dacă înghițiți lichidul, consultați imediat un medic. Nu provocați vomă și nu consumați alimente sau băuturi.
- Dacă inhalați vapori din bateria care curge, respirați aer curat și consultați un medic.
- În cazul în care lichidul scurs din baterie ajunge în

contact cu pielea, spălați zona afectată, inclusiv mâinile și nu atingeți ochii.

- În cazul în care lichidul scurs din baterie ajunge în contact cu ochii, spălați imediat cu apă curată timp de cel puțin 15 minute și consultați imediat un medic.



ATENȚIE

RISC DE ARSURI TERMICE

Nerespectarea acestor Avertismente și instrucțiuni de siguranță ar putea determina arsuri termice:

- Depozitați IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj într-un loc curat, uscat și răcoros.
- Nu expuneți IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj la condiții de umiditate ridicată sau la lumina directă a soarelui.
- Nu utilizați rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj dacă au fost expuse la căldură sau umiditate excesive.
- Nu scoateți rezerva cu indicația SMARTCORE STICK™ pe ambalaj în timpul utilizării.



ATENȚIE

RISC DE REACȚIE ALERGICĂ

- Utilizarea IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ și a rezervelor cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj poate provoca o reacție alergică, precum umflarea feței, a buzelor, a limbii, a gingiilor, a gâtului sau a corpului, dificultăți de respirație sau respirație șuierătoare.
- Întrerupeți utilizarea IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ și a rezervelor cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj și consultați imediat un medic specialist, dacă aveți oricare dintre simptomele de mai sus, deoarece acestea pot indica o reacție alergică severă.
- Anumite rezerve cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj conțin ingrediente din plante care pot provoca reacții alergice anumitor utilizatori (vedeți informațiile de pe ambalaj sau din pachet). Nu utilizați dispozitivele IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ împreună cu alți utilizatori pentru a minimiza riscul de contaminare reciprocă care ar putea duce la o reacție alergică.

UTILIZAREA REZERVEI CU INDICAȚIA SMARTCORE STICKS™ PE AMBALAJ

- Utilizați IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ numai cu rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj special concepute pentru

generațiile de dispozitive IQOS ILUMA™.

- Nu utilizați niciodată IQOS ILUMA i™ sau IQOS ILUMA i PRIME™ cu o țigară sau cu produse similare. Acest lucru poate duce la accidentări.
- Nu utilizați rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj cu dispozitivele IQOS™ anterioare (IQOS Originals DUO™ sau mai vechi).
- Nu modificați rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj în niciun fel și nu adăugați nicio substanță în rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj. Acest lucru poate duce la accidentări.

RAPORTAREA EXPERIENȚELOR ADVERSE SAU A INCIDENTELOR

- Dacă simțiți orice efect nedorit asupra sănătății legat de utilizarea IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ și/sau a rezervelor cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj, consultați un medic specialist.
- Puteți raporta orice experiență neplăcută sau incident în mod direct, contactând Serviciul de Asistență Clienti IQOS (detaliile pot fi găsite în broșura „Serviciul de Asistență pentru clienți și Garanție”). Prin raportarea experiențelor neplăcute sau a incidentelor, ne puteți ajuta să furnizăm mai multe informații referitoare la siguranța acestui produs.
- Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați www.iqos.com.

DATE TEHNICE

Dispozitiv suport („stilou”):

IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0010

Tip de baterie: baterie reîncărcabilă Li-ion

Intrare: 5V  1.6A

Încărcător portabil:

IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0021

Tip de baterie: baterie reîncărcabilă Li-ion

Intrare: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Încărcător portabil:

IQOS ILUMA i™ Model M0022

Tip de baterie: baterie reîncărcabilă Li-ion

Intrare: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Nu toate dispozitivele enumerate în aceste Avertisme și Instrucțiuni de Siguranță sunt incluse în acest kit.

Informații despre adaptorul de alimentare compatibil

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25,
S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45,
S82A46

Intrare: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0.3 A

Ieșire: 5.0 V ■■■■ 2.0 A

Putere de ieșire: 10.0 W

Eficiență activă medie: 79.0 %

Consum de putere fără sarcină: <0.09 W

Utilizați împreună cu cablul de încărcare furnizat

**INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA IQOS ILUMA i™
și A IQOS ILUMA i PRIME™**

Valabile în Uniunea Europeană și SEE



Acest simbol de pe produs sau de pe cutie indică faptul că produsul și componentele sale individuale (inclusiv bateriile) nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere.

Este responsabilitatea dumneavoastră să transportați deșeurile de echipamente la un centru de colectare specializat în reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Bateriile uzate pot fi returnate gratuit inclusiv la punctul de vânzare. Colectarea și reciclarea separată a deșeurilor de echipamente (inclusiv a bateriilor) în momentul eliminării produsului vor ajuta la conservarea resurselor naturale și vor garanta că acestea sunt reciclate într-un mod care protejează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. Eliminarea deșeurilor de echipamente împreună cu deșeurile menajere (de exemplu: incinerarea deșeurilor sau depozite de deșeuri) poate avea efecte negative asupra mediului și a sănătății oamenilor. Pentru mai multe informații referitoare la punctele în care puteți transporta deșeurile de componente pentru reciclare, contactați un reprezentant al administrației locale, serviciul de asistență pentru eliminarea deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul. Importatorul local al produsului va asigura finanțarea tratamentului și reciclării deșeurilor de echipamente returnate prin intermediul punctelor de colectare speciale, în conformitate cu cerințele locale.

INSTRUCȚIUNI PENTRU SCOATEREA BATERIEI (PENTRU ELIMINARE ȘI RECICLARE)

Bateriile nu trebuie să fie scoase de către consumator. La sfârșitul duratei de viață a produsului, doar o companie de reciclare autorizată poate scoate în siguranță bateriile, urmând pașii de mai jos.

Încărcător portabil IQOS ILUMA i PRIME™ (Model

M0021):

- Pasul 1: Dispozitivul trebuie să fie complet descărcat înainte de a-l dezasambla.
- Pasul 2: Scoateți/dezlipiți folia de cauciuc de pe capacul de protecție al încărcătorului portabil.
- Pasul 3: Scoateți cele 2 șuruburi.
- Pasul 4: Scoateți conectorul magnetic cu ajutorul unui burghiu cu cap mic (aprox. 1 mm).
- Pasul 5: Scoateți capacul de protecție prin glisare și prin mișcarea verticală, încet, îndepărtându-l de carcasa metalică.
- Pasul 6: Scoateți șaiba de cauciuc (1x) și șurubul de pe placă (1x).
- Pasul 7: Detașați toate circuitele imprimate flexibile (3x) și conectoarele (2x) pentru a scoate încărcătorul PCBA.
- Pasul 8: Scoateți cele 2 șuruburi ale cadrului și scoateți-l din carcasa metalică.
- Pasul 9: Scoateți bateria înclinând-o în sus și eliminați-o în conformitate cu reglementările locale.

Încărcător portabil IQOS ILUMA i™ (Model M0022):

- Pasul 1: Dispozitivul trebuie să fie complet descărcat înainte de a-l dezasambla.
- Pasul 2: Deschideți ușița.
- Pasul 3: Îndepărtați capacul ușiței cu degetele.
- Pasul 4: Desfaceți cele 2 șuruburi din partea superioară și inferioară.
- Pasul 5: Scoateți carcasa încărcătorului.
- Pasul 6: Desfaceți placa de circuite electronice (1 singur șurub) și scoateți dispozitivul de fixare.
- Pasul 7: Deconectați conectorul bateriei de pe placa de circuit. Nu tăiați firele bateriei.
- Pasul 8: Deconectați conectorul FPC al canalului de lumină de pe placa de circuit și detașați cele 2 benzi Kapton de pe baterie.
- Pasul 9: Scoateți bateria înclinând-o în sus și eliminați-o în conformitate cu reglementările locale.

Dispozitiv suport („stilou”) IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ (Model M0010):

- Pasul 1: Dispozitivul trebuie să fie complet descărcat înainte de a-l dezasambla.
- Pasul 2: Deschideți inelul.
- Pasul 3: Deschideți capacul de fixare.
- Pasul 4: Scoateți inelul de etanșare CM (modulul bobinei).
- Pasul 5: Scoateți ansamblul din carcasă.
- Pasul 6: Dezlipiți clema bateriei din partea PCBA și

ridicați-o.

Pasul 7: Scoateți bateria și eliminați-o în conformitate cu reglementările locale.

CONFIRMAREA CONFORMITĂȚII

Prin prezenta, Philip Morris Products S.A. declară că IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ sunt în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de Conformitate poate fi găsită pe:
www.pmi.com/declarationofconformity.

IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ funcționează pe o bandă de frecvență cuprinsă între 2.402 – 2.480 GHz, generând un semnal RF maxim de 10.0 dBm.

Acest dispozitiv respectă limitele de expunere la RF și a fost evaluat în conformitate cu condițiile de expunere portabile în conformitate cu EN 62311:2008.

Proiectat și fabricat sub autoritatea Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Elveția.



Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Philip Morris Products S.A. se face sub licență.

Informații suplimentare cu privire la licența firmware pentru IQOS ILUMA i™ și IQOS ILUMA i PRIME™ sunt disponibile la www.iqos.com.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.



IQOS
ILUMA i



To je znak za varnostno opozorilo. Opozarja vas na morebitno nevarnost telesnih poškodb.

SLOVENŠČINA

VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA

V IZOGIB POŠKODBAM VAS PROSIMO, DA PRED UPORABO IZDELKA V CELOTI PREBERETE VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA.

Varnostna opozorila in navodila v tem dokumentu ne morejo zajeti vseh možnih okoliščin in primerov, ki bi lahko nastali. Uporabniki naj bodo pri uporabi izdelka previdni in skrbni.

VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA SHRANITE, SAJ VSEBUJEJO POMEMBNE INFORMACIJE.

Ta varnostna opozorila in navodila veljajo za IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ naprave.

Posodobitve teh varnostnih opozoril in navodil lahko najdete na www.iqos.com.

PREDVIDENI UPORABNIKI

- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ naprave in paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ so namenjene samo polnoletnim osebam.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ naprave in paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ so namenjene polnoletnim osebam, ki bi sicer nadaljevale z uporabo tobačnih izdelkov ali izdelkov, ki vsebujejo nikotin.

- Otroci in mladostniki v nobenem primeru ne smejo uporabljati IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ naprav ali paličic za segrevanje SMARTCORE STICKS™.
- Ta izdelek ni namenjen osebam z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem znanja, razen če so prejele navodilo za varno uporabo izdelka oziroma ga uporabljajo pod nadzorom in razumejo s tem povezane nevarnosti.

TOBAK IN NIKOTIN

- Paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ vsebujejo nikotin, ki povzroča zasvojenost.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ naprave in paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ niso brez tveganja. Zdravstvena tveganja, povezana s tobakom in nikotinom, najučinkoviteje zmanjšate tako, da v celoti prenehate uporabljati tobak in nikotin.
- Nekateri uporabniki navajajo pojav bolečin v trebuhu, bolečin v prsih, občutka dušenja, kašlja, težav z dihanjem, vrtoglavice, izsušenih ust, izsušenega grla, vnetih dlesni, glavobola, slabega počutja, zamašenega nosu, slabosti, vnetja v ustni votlini, pospešenega bitja srca, razdraženega grla in bruhanja.
- Izdelkov, ki vsebujejo nikotin, naj ne uporabljajo osebe, ki trpijo za srčnimi obolenji ali je pri njih možen pojav tovrstnih obolenj, so diabetiki, epileptiki ali doživljajo napade.
- Izdelkov, ki vsebujejo nikotin, naj ne uporabljajo nosečnice ali doječe ženske. Če ste noseči, če dojite ali menite, da ste morda noseči, popolnoma prenehajte z uporabo tobaka in nikotina.
- Zaradi prenehanja s kajenjem ali prehoda na uporabo IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™ naprave in paličic za segrevanje SMARTCORE STICKS™ ali drugih izdelkov, ki vsebujejo nikotin, je morda potrebna prilagoditev odmerka določenih zdravil (npr. teofilin, klopazin, ropinirol).
- Če imate glede uporabe IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™ naprave ali paličic za segrevanje SMARTCORE STICKS™ kakršno koli vprašanje glede na vaše trenutno zdravstveno stanje, se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.

⚠ POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE



**NEVARNOST ZADUŠITVE
ALI ZAUŽITJA IN POŠKODBE
PRI ROKOVANJU.**

- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ naprave in paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ vedno hranite zunaj dosega otrok in domačih živali.

- **NEVARNOST ZADUŠITVE** — IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ naprave, dodatki in paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ vsebujejo majhne dele.
- Paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ vsebujejo manjše kovinske dele z ostrimi robovi.
- **NEVARNOST ZAUŽITJA**
 - Če pogoltnete paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™, lahko zaradi manjših kovinskih delov z ostrimi robovi pride do hudih poškodb notranjih organov.
 - Če pogoltnete paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™, obstaja nevarnost zastrupitve z nikotinom.
 - Če pogoltnete paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- **NEVARNOST ZARADI ROKOVANJA** — paličic za segrevanje SMARTCORE STICKS™ ne razstavlajte, saj vsebujejo manjše kovinske dele z ostrimi robovi. Paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ po uporabi zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi o odlaganju odpadkov takoj, ko se popolnoma ohladijo.



NEVARNOSTI V ZVEZI Z BATERIJAMI IN ELEKTRONSKIMI NAPRAVAMI

Tveganja, povezana z uporabo elektronskih naprav

Če ne upoštevate teh Varnostnih opozoril in navodil, lahko pride do požara, eksplozije, električnega udara, telesnih poškodb ali poškodb izdelka in druge lastnine:

- IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ napravo naj uporabljajo le predvideni uporabniki.
- IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ naprave ne uporabljajte na območjih, kjer je prepovedana uporaba elektronskih naprav.
- IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ naprave in dodatkov ne polnite ali uporabljajte, če so poškodovani, spremenjeni ali polomljeni.
- IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ naprave ne uporabljajte, če iz baterije izteka tekočina.
- IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ napravo lahko polnite samo v zaprtih prostorih, kot navaja oznaka . Za polnjenje uporabljajte polnilni kabel (priložen v pakiranju) in certificiran napajalnik (pridobljen iz preverjenega vira), ki ju je odobril proizvajalec. Ne uporabljajte dodatkov, ki jih proizvajalec ni odobril. Dodatne pomembne varnostne informacije najdete v razdelkih "Tehnični podatki" in www.IQOS.com.
- Ta izdelek je dovoljeno polniti samo z zelo nizko varnostno napetostjo s 5V; 2A napajalnikom.

Podrobnosti najdete v poglavju »Tehnični podatki« v teh Varnostnih opozorilih in navodilih za uporabo.

- IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ naprave ne uporabljajte, polnite ali shranjujte na mestih z visoko temperaturo (npr. v avtomobilu poleti ali v bližini virov toplote, kot so radiatorji ali ogenj).
- IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ naprave ne uporabljajte tam, kjer so prisotne vnetljive snovi, tekočine ali plini.
- IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ naprave, napajalnika in polnilnega kabla ne izpostavljajte tekočinam. Ne dotikajte se jih, če so mokri ali so bili namočeni v kakršno koli tekočino.
- Naprave ne čistite z nobenim čistilnim sredstvom. Napravo čistite samo z dodatki, ki jih je odobril proizvajalec.
- Naprave ne čistite, ko je vklopljena.
- USB polnilni vhod IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ naprave redno čistite, da se na njem ne naberejo tujki (npr. prašni delci). Pred uporabo USB kabla se prepričajte, da v USB vhodu ni tujkov.
- Z izdelkom ravnajte previdno. IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ naprava vam ne sme pasti na tla oziroma je ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Ta izdelek ne vsebuje nobenih delov, ki jih lahko uporabnik popravi sam. Ne poskušajte odpreti, spreminjati, servisirati, razstaviti ali popraviti katerega koli sestavnega dela IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™ naprave oziroma ne poskušajte zamenjati nobene komponente ali baterij.
- IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ žepni polnilnik in držalo nista združljiva s prejšnjimi generacijami IQOS naprav (IQOS 3 DUO oz. zgodnejše generacije IQOS naprav). IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™ držala ne poskušajte polniti z nobenim žepnim polnilnikom prejšnjih IQOS generacij. Držal prejšnjih IQOS generacij ne poskušajte polniti z IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™ žepnim polnilnikom.
- Tega izdelka ne uporabljajte, če je bil izpostavljen prevelikemu mrazu, vročini ali vlagi.
- Ne dotikajte se IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™ naprave in/ali njenih dodatkov, če se pregrejejo, iskrijo, vžgejo, gorijo ali se iz njih kadi. Če je potrebno in mogoče, napravo pazljivo izklopite ali odklopite z napajanja.
- V grelno komoro ne vstavljajte drugih predmetov, razen paličic za segrevanje SMARTCORE STICKS™ ali pripomoček za odstranjevanje paličic za segrevanje - ILUMA™ Stick Remover (po potrebi). Prepričajte se, da je držalo izklopljeno, preden poskusite odstraniti paličice za segrevanje

SMARTCORE STICKS™ s pripomočkom za odstranjevanje paličic za segrevanje - ILUMA™ Stick Remover.

- Med uporabo ne vstavljajte kovinskih kosov v držalo.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah med 0 ° C in 40 ° C.
- Paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ so namenjene enkratni uporabi in jih ni dovoljeno znova uporabiti oziroma prižgati z vžigalico, vžigalnikom ali drugim virom ognja.
- IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™ in/ali njunih dodatkov nikoli ne odstranjujte z drugimi gospodinjskimi odpadki, saj lahko pridejo v stik z vodo in/ali drugimi tekočinami.

Nevarnost v zvezi z baterijami

IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ napravo napaja zatesnjena litij-ionska (Li-ion) baterija. Baterija je v normalnih pogojih uporabe zatesnjena. Če opazite, da iz baterije izteka tekočina, upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Če zaužijete tekočino, ki izteka iz baterije, takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne sprožajte bruhanja in ne zaužijte hrane ali pijače.
- Če vdihnete paro iz tekočine, ki izteka iz baterije, pojdite na svež zrak in poiščite zdravniško pomoč.
- Če pride tekočina, ki izteka iz baterije, v stik s kožo, si umijte ta del kože in roke ter se ne dotikajte oči.
- Če pride tekočina, ki izteka iz baterije, v stik z očmi, oči takoj najmanj 15 minut izpirajte s čisto tekočo vodo in poiščite zdravniško pomoč.



NEVARNOST ZARADI VROČEGA AEROSOLA

Neupoštevanje teh varnostnih opozoril in navodil lahko povzroči toplotne opekline:

- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ in paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ shranjujte na čistem, suhem in hladnem mestu.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ in paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ ne izpostavljajte visoki vlažnosti ali neposredni sončni svetlobi.
- Paličic za segrevanje SMARTCORE STICKS™ ne uporabljajte, če so bile izpostavljene čezmerni vročini ali vlagi.
- Paličice za segrevanje SMARTCORE STICK™ med uporabo ne odstranjujte.



NEVARNOST ALERGIJSKE REAKCIJE

- Uporaba IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™

naprave in paličic za segrevanje SMARTCORE STICKS™ lahko povzroči alergijsko reakcijo, na primer otekanje obraza, ustnic, jezika, dlesni, grla ali telesa, oteženo dihanje ali piskanje.

- Prenehajte uporabljati IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™ napravo in paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ in takoj poiščite zdravniško pomoč, če opazite katerega koli od zgoraj naštetih simptomov, saj je lahko to znak hude alergijske reakcije.
- Določene paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ vsebujejo rastlinske sestavine, ki lahko pri nekaterih uporabnikih povzročijo alergijske reakcije (glejte informacije na embalaži). IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ naprav ne delite z drugimi uporabniki, da zmanjšate tveganje navzkrižne kontaminacije, ki bi lahko povzročila alergijsko reakcijo.

UPORABA PALIČIC ZA SEGREVANJE SMARTCORE STICKS™

- IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™ napravo uporabljajte samo s paličicami za segrevanje SMARTCORE STICKS™, ki so posebej zasnovane za generacijo IQOS ILUMA naprav.
- IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™ naprave nikoli ne uporabljajte s cigaretami ali podobnimi izdelki.
- Paličic za segrevanje SMARTCORE STICKS™ ne uporabljajte z IQOS napravami prejšnjih generacij (IQOS 3 DUO™ ali starejših).
- Paličic za segrevanje SMARTCORE STICKS™ na nikakršen način ne spreminjajte in v paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ ne dodajajte nobene druge snovi. To lahko povzroči telesne poškodbe.

POROČANJE O NEŽELENIH POJAVIH ALI DOGODKIH

- Če med uporabo IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ naprave in/ali paličic za segrevanje SMARTCORE STICKS opazite kakršen koli neželeni učinek na zdravje, se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.
- O neželenih pojavih ali dogodkih lahko poročate neposredno vaši lokalni Službi za podporo uporabnikom (podatke lahko najdete v brošuri Služba za podporo uporabnikom in garancija). S poročanjem o stranskih učinkih nam lahko pomagata zagotoviti več informacij o varnosti tega izdelka.
- Za več informacij obiščite www.iqos.com.

TEHNIČNI PODATKI

Držalo:

IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ model M0010

Vrsta baterije: Li-ionska polnilna baterija

Vhod: 5V  1.6A

Žepni polnilnik:

IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0021

Vrsta baterije: Li-ionska polnilna baterija

Vhod: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Žepni polnilnik:

IQOS ILUMA i™ Model M0022

Vrsta baterije: Li-ionska polnilna baterija

Vhod: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Vse naprave, navedene v teh Varnostnih opozorilih in navodilih, niso vključen v ta paket.

Informacije o združljivem napajalniku

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Vhod: 100 V-240 V ~ 50-60 Hz 0.3 A

Izhod: 5.0 V  2.0 A

Izhodna moč: 10.0 W

Povprečna učinkovitost v aktivnem stanju: 79.0 %

Brez porabe energije: <0.09 W

Uporabljati s priloženim polnilnim kablom

INFORMACIJE O ODLAGANJU IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ naprave

Velja v Evropski uniji in EGP



Ta znak na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da izdelka in njegovih sestavnih delov (vključno z baterijami) ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Namesto tega je vaša odgovornost, da odpadno opremo odstranite tako, da jo oddate na zbirnem mestu, namenjenem recikliranju odpadne električne in elektronske opreme. Poleg tega lahko odpadne baterije brezplačno vrnete na prodajnem mestu. Ločeno zbiranje in recikliranje vaše odpadne opreme (vključno z baterijami) bo pomagalo pri ohranjanju naravnih virov in zagotovilo, da bodo odpadki reciklirani na zdravju in okolju varen način. Če se odpadna oprema odlaga kot nerazvrščen komunalni odpadki (taki odpadki se npr. sežigajo ali odlagajo na deponijo), lahko to negativno vpliva na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o tem, kje lahko odpadno opremo odložite za recikliranje, se obrnite na pristojni lokalni organ, lokalno službo za odvoz gospodinjstskih odpadkov ali prodajno mesto,

kjer ste izdelek kupili. Lokalni uvoznik izdelka bo financiral prevzemanje in recikliranje odpadne opreme, ki jo vrnete na omenjenih zbirnih mestih v skladu z lokalnimi predpisi.

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE BATERIJE (ZA ODLAGANJE IN RECIKLIRANJE)

Uporabnik ne sme sam odstranjevati baterij. Po koncu življenjske dobe izdelka lahko baterije varno odstrani samo pooblaščen oseba za recikliranje tako, da izvede naslednje korake.

IQOS ILUMA i PRIME™ žepni polnilnik (model M0021):

1. korak: Napravo pred razstavljanjem popolnoma izpraznite.
2. korak: Z okrasnega pokrova žepnega polnilnika odstranite/ snemite gumijasto ploščico.
3. korak: Odstranite 2 vijaka.
4. korak: Magnetni priključek odstranite z majhnim (približno 1 mm) vijakom glave.
5. korak: Pokrov ovitka odstranite tako, da počasi drsite in se premikate navpično stran od kovinskega ohišja.
6. korak: Odstranite gumijasto podložko (1x) in vijak na krovu (1x).
7. korak: Odstranite vsa fleksibilna tiskana vezja (3x) in priključek (2x), da odstranite PCBA polnilnika.
8. korak: Odstranite 2 vijaka okvirja in ga vzemite iz kovinskega ohišja
9. korak: Baterijo odstranite tako, da jo nagnete navzgor. Zavržite jo skladno z lokalnimi predpisi.

Žepni polnilnik IQOS ILUMA i™ (model M0022):

1. korak: Napravo pred razstavljanjem popolnoma izpraznite.
2. korak: Odprite vrata
3. korak: S prsti odstranite pokrov na vratih.
4. korak: Odvijte 2 vijaka na vrhu in na dnu.
5. korak: Odstranite ohišje polnilnika.
6. korak: Odvijte ploščo z elektronskim vezjem (samo 1 vijak) in odstranite držalo.
7. korak: Odklopite priključek baterije na vezju. Ne režite žic akumulatorja.
8. korak: Odklopite priključek FPC svetlobnega kanala na vezju in odstranite 2 kaptonska trakova na baterijo.
9. korak: Baterijo odstranite tako, da jo nagnete navzgor. Zavržite jo skladno z lokalnimi predpisi.

**IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ držalo
(model M0010):**

1. korak: Napravo pred razstavljanjem popolnoma izpraznite.
2. korak: Odprite obroč.
3. korak: Odprite pokrovček zadrževalnika.
4. korak: Izvlecite tesnilni obroč CM (modul tuljave).
5. korak: Iz ohišja potisnite sklop.
6. korak: Odstranite spajko baterijskega jezička s strani PCBA in ga dvignite.
7. korak: Odstranite baterijo in jo zavržite v skladu z lokalnimi predpisi

POTRDITEV SKLADNOSTI

Družba Philip Morris Products S.A. izjavlja, da so IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ naprave skladne z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU. Uradna izjava o skladnosti je na voljo na www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ naprave delujejo v frekvenčnem pasu 2.402–2.480 GHz z največjo radiofrekvenčno izhodno močjo pod 10,0 dBm.

Ta naprava je skladna z mejnimi vrednostmi radiofrekvenčne izpostavljenosti in je bila v skladu s standardom EN 62311:2008 ocenjena za skladno s pogoji o prenosni izpostavljenosti.

Zasnovano in izdelano po licenci družbe Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Švica.



Bluetooth® znak v besedi in logotipi so registrirane znamke družbe Bluetooth SIG, Inc. in družba Philip Morris Products S.A. ter njene povezane družbe te znake uporabljajo na podlagi licence.

Več informacij v zvezi z licenco za vdelano programsko opremo za IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ naprave je na voljo na www.iqos.com.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.

